

Speciální detaily utěsnění potrubí



1. Pojistná hydroizolace prostupu mezi potrubím a konstrukcí (monolitickou, prefabrikovanou) bobtnavým provazcem **VANDEX EXPASEAL W**. Fixace lepidlem **illbruck SP350**. Provazec jak na obvodu potrubí, tak i po obvodu betonové stěny
2. Prostup vyplnit záливkovou hmotou **VANDEX GROUT 20**
3. Původní prostupy, popř. montážní otvory, utěsnit bleskovou hmotou **VANDEX PLUG** s předem vytvořeným kónusovým tvarem

Upozornění: Uvedené informace vycházejí z našich mnohaletých praktických zkušeností a výzkumu. Záruky můžeme nést pouze v případě, že došlo z naší strany k ověření všech ovlivňujících faktorů. Uvedené spotřeby materiálu jsou průměrné hodnoty, které se mohou na stavbě lišit.

